

GYM@HOME



Axos Sprinter 2.0 | 07886-250

1

2

3

DE MONTAGEANLEITUNG

EN ASSEMBLY INSTRUCTIONS

FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE

NL MONTAGEHANDLEIDING

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PL INSTRUKCJA MONTAŻU

CS NÁVOD K MONTÁŽI

PT MANUAL DE MONTAGEM

DA MONTAGEVEJLEDNING

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

AR تعليمات التركيب

SV Monteringsanvisning

FI ASENNUSOHJE

ET PAIGALDUSJUHEND

LT MONTAVIMO INSTRUKCIJA

LV MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

SK NÁVOD NA MONTÁŽ

HU ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

SL NAVODILA ZA MONTAŽO

HR UPUTE ZA MONTAŽU

RO INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

BG РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ

RS UPUTSTVO ZA MONTIRANJE

EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

TR MONTAJ KILAVUZU

EAC

INHALT

DE WICHTIGE HINWEISE

LIEFERUMFANG
ZUBEHÖRBESTELLUNG
TYPENSCHILD
ERSATZTEILBESTELLUNG
CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EN IMPORTANT INSTRUCTIONS

SCOPE OF DELIVERY
ACCESSORIES ORDERING
TYPE LABEL
SPARE PARTS ORDER
CERTIFICATE OF CONFORMITY

FR REMARQUES IMPORTANTES

FOURNITURES
COMMANDE D'ACCESSOIRES
PLAQUE SIGNALÉTIQUE
COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

NL BELANGRIJKE OPMERKINGEN

LEVERINGSOMFANG
BESTELLING VAN TOEBEHOREN
TYPEPLAATJE
BESTELLING VAN VERVANGONDERDELEN
CE-CONFORMITEITVERKLARING

ES INDICACIONES IMPORTANTES

VOLUMEN DE SUMINISTRO
PEDIDO DE ACCESORIOS
PLACA DE CARACTERÍSTICAS
PEDIDO DE PIEZAS DE REPUESTO
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

IT AVVERTENZE

DOTAZIONI DI SERIE
ORDINE DI ACCESSORI
TARGHETTA
ORDINE DI PEZZI DI RICAMBIO
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

PL WAŻNE WSKAZÓWKI

ZAKRES DOSTAWY
ZAMAWIANIE AKCESORIÓW
TABLICZKA ZNAMIONOWA
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

CS DŮLEŽITÉ POKYNY

ROZSAH DODÁVKY
OBJEDNÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
TYPOVÝ ŠTÍTEK
OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PT INDICAÇÕES IMPORTANTES

VOLUME DE ENTREGA
ENCOMENDA DE ACESSÓRIOS
PLACA DE CARACTERÍSTICAS
ENCOMENDA DE PEÇAS SOBRESSALENTE
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

DA VIGTIGE INFORMATIONER

LEVERINGSOMFANG
BESTILLING AF TILBEHØR
TYPESKILT
BESTILLING AF RESERVEDELE
CE-KONFORMITETSERKLÆRING

RU ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
ЗАКАЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА
ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ CE

BG ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

ОБЕМ НА ДОСТАВКАТА
ПОРЪЧВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
ТАБЕЛКА С ДАННИТЕ
ПОРЪЧКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕО ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

EL ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE

AR ملاحظات هامة

محتوى الفرسل
طلب قطع الغيار
اللوحة الاسمة
طلب قطع الغيار
إعلان المطابقة لمواصفات اللجنة الأوروبية CE

RO INDICAȚII IMPORTANTE

SETUL DE LIVRARE
COMANDAREA ACCESORIILOR
PLĂCUȚA DE FABRICAȚIE
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
DECLARAȚIA DE CONFORMITATE CE

HU FONTOS TUDNIVALÓK

A CSOMAG TARTALMA
TARTOZÉKOK RENDELÉSE
TÍPUSÁBLA
CSEREALKATRÉSZ MEGRENDELÉSE
CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

HR VAŽNE NAPOMENE


OBSEG DOBAVE
NARUDŽBA PRIBORA
TIPSKA PLOČICA
NARUDŽBA ZAMJENSKIH DIJELOVA
IZJAVA O SUKLADNOSTI S OZNAKOM CE

SL POMEBNI NAPOTKI

OBSEG DOBAVE
NAROČILO OPREME
TIPSKA PLOŠČICA
NAROČILO NADOMESTNIH DELOV
IZJAVA CE O SKLADNOSTI

SK DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA	24
ROZSAH DODÁVKY	33
OBJEDNÁVKA NÁHRADNÝCH DIELOV	41
TYPOVÝ ŠTÍTOK	41
OBJEDNÁVKA NÁHRADNÝCH DIELOV	42
VYHLÁSENIE O ZHODE CE	44
RS VAŽNI SAVETI	25
OPSEG ISPORUKE	33
NARUČIVANJE PRIBORA	41
TIPSKA PLOČICA	41
NARUČIVANJE REZERVNIH DELOVA	42
CE IZJAVA O USAGLAŠENOSTI	44
SV VIKTIG INFORMATION	26
LEVERANSENS OMFATTNING	33
BESTÄLLNING AV TILLBEHÖR	41
TYP SKYLT	41
BESTÄLLNING AV RESERVDELAR	42
CE-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE	44
FI TÄRKEÄT OHJEET	27
TOIMITUKSEN LAAJUUS	33
LISÄVARUSTETILAUS	41
TYYPPIKILPI	41
VARAOSATILAUS	42
CE-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS	44
NO VIKTIGE INFORMASJONER	28
LEVERANSEOMFANG	33
TILBEHØRSBESTILLING	41
MTYPESKILT	41
RESERVEDELSBESTILLING	42
CE-SAMSVAR SERKLÆRING	44
ET OLULISED JUHISED	29
TARNEKOMPLEKT	33
LISATARVIKUTE TELLIMINE	41
TÜÜBISILT	41
VARUOSADE TELLIMINE	42
CE VASTAVUSAVALDUS	41
LV SVARĪGI NORĀDĪJUMI	30
PIEGĀDES KOMPLEKTS	33
PAPILDAPRĪKOJUMA PASŪTĪŠANA	41
DATU PLĀKSNĪTE	44
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA	42
CE ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA	44
LT SVARBŪS NURODYMAI	31
PRISTATYMO TURINYS	33
PRIEDŲ UŽSAKYMAS	41
GAMYKLOS LENTELĖ	41
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS	42
CE ATITIKTIES DEKLARACIJA	44
TR ÖNEMLI BİLGİLER	32
TESLİMAT KAPSAMI	33
AKSESUAR SİPARİŞİ	41
TIP ETİKETİ	41
YEDEK PARÇA SİPARİŞİ	42
CE UYGUNLUK BEYANI	44






07886-200 Track S 2 79 kg
 A x B x C 1,75 m x 0,77 m x 1,40 m



max. 120 kg



WICHTIGE HINWEISE




Wichtig! Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Montage und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sowie den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. Bewahren Sie diese Anleitungen zur Information bzw. für Wartungsarbeiten oder Ersatzteilbestellungen sorgfältig auf. Händigen Sie diese Anleitungen bei einem Besitzerwechsel des Gerätes mit aus.

Dieses Symbol ⚠ weist auf einen wichtigen Warnhinweis hin.

Diese Anleitung kann auch unter www.kettler.net heruntergeladen werden.

1.0 BENUTZERINFORMATION

- Achtung! Beachten Sie auch unbedingt die Hinweise in den Heften „Sicherheitshinweise und Informationen zum gebrauch Laufbänder“¹ und „Computer- / Trainingsanleitung, Bedienung, Biomechanik“³.
- Dieses Symbol  weist auf einen Inbusschlüssel hin.
- Dieses Symbol  weist auf einen Drehmomentschlüssel hin.
- Dieses Symbol  weist auf einen Schraubendreher hin.
- Dieses Sportgerät entspricht der DIN EN ISO 20957-1:2014, sowie ...
- DIN EN ISO 20957-6:2017, Genauigkeit HB
-

2.0 ELEKTRISCHE SICHERHEIT

⚠ Warnung! Gefahr durch elektrischen Strom!

Elektrischer Strom bedeutet immer eine potentielle Gefahrenquelle. Handhaben Sie das Gerät stets mit der nötigen Umsicht.

⚠ Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus! Schützen Sie es vor Kontakt mit Flüssigkeiten

- Die vorschriftsmäßig installierte Steckdose zum Anschluss des Gerätes muss leicht zugänglich sein.
- Bevor der Stecker des Netzteiles/Gerätes an die Steckdose angeschlossen wird, muss die auf dem Netzteil/Gerät angegebene Netzspannung mit der örtlichen Netzspannung verglichen werden. Stimmen die Werte nicht überein, wenden Sie sich bitte an unser Serviceteam.
- Trennen Sie den Netzstecker nach dem Abschalten wieder vom Stromnetz.
- Achten Sie unbedingt darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder zur „Stolperfalle“ wird.
- Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Schutzkontakt-Steckdose mit Schutzerdung. Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen zum Anschluss! Bei Verwendung eines Verlängerungskabels muss dieses den VDE-Richtlinien entsprechen.
- Das Gerät darf nur mit den mitgelieferten Netzkabel benutzt werden.
- ⚠ Ein beschädigtes Netzkabel darf nicht weiter verwendet werden und ist sofort auszutauschen. Wenn die Netzleitung beschädigt ist, muss diese vom Hersteller, einem Servicemitarbeiter oder einer anderen qualifizierten Fachperson ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Symbol  weist auf Geräte der Schutzklasse I hin.
- Dieses Symbol  weist auf Geräte der Schutzklasse II hin.
- Dieses Symbol  weist auf Geräte der Schutzklasse III hin.

⚠ Ziehen Sie bei allen Reparatur-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten unbedingt den Netzstecker!

IMPORTANT INFORMATION




Important! Please read these instructions carefully before installation and first use. You will receive important information for your safety as well as for the use and maintenance of the appliance. Keep these instructions somewhere safe for information purposes or for maintenance work or ordering replacement parts. Pass these instructions on with the appliance if the owner of the appliance changes.

This symbol ⚠ indicates an important warning.

These instructions can also be downloaded at www.kettler.net.

1.0 USER INFORMATION

- **Caution!** Please ensure you observe the instructions in the booklets "Safety Instructions and Instructions for Initial Operation and Maintenance" ① and „Computer/training instructions, handling, biomechanics“ ③.
- This symbol  indicates an Allen key.
- This symbol  indicates a torque wrench.
- This symbol  indicates a screwdriver.
- This sport appliance corresponds to DIN EN ISO 20957-1:2014, and ...
- DIN EN ISO 20957-6:2017, Accuracy HB
-

2.0 ELECTRICAL SAFETY

⚠ **Warning!** Danger due to electric current!

Electric power is always a potential source of danger. Always use the appliance with the necessary caution.

⚠ Do not expose the appliance to moisture! Protect it from contact with liquids

- The properly installed electrical socket to connect the appliance must be easily accessible.
- Before connecting the plug of the mains adapter/device with the socket, the mains adapter/appliance voltage must be compared to the local voltage. If the values do not match, please contact our service team.
- After switching the appliance off, remove the plug from the power supply again.
- Be very careful in ensuring that the cable does not become trapped or a "tripping hazard".
- Connect the cable with a grounded safety socket. Do not connect via multiple socket strips! When using an extension cable, this must comply with the VDE guidelines.
- ⚠ Do not use damaged cables again and exchange them immediately. If the mains line is damaged, this must be replaced by the manufacturer, a member of the service team or another qualified specialist to avoid danger.

- This symbol  indicates that the appliance is protection class I.
- This symbol  indicates that the appliance is protection class II.
- This symbol  indicates that the appliance is protection class III.
- ⚠ The appliance may only be used with the mains adapter provided.

REMARQUES IMPORTANTES




Important ! Veuillez lire attentivement les instructions avant le montage et la première utilisation. Vous y trouverez des conseils importants pour votre sécurité ainsi que pour l'utilisation et la maintenance de l'appareil. Conservez soigneusement ces instructions à titre d'information, pour les travaux de maintenance ou la commande de pièces de rechange. En cas de changement de propriétaire de l'appareil, remettez aussi ces instructions.

Ce symbole ⚠ attire l'attention sur un avertissement important.

Ces instructions peuvent également être téléchargées sur www.kettler.net.

1.0 INFORMATION UTILISATEUR

- **Attention!** Suivez aussi impérativement les conseils dans les cahiers „Conseils de sécurité et informations pour l'utilisation de tapis de course" ❶ et „Instructions ayant trait à l'ordinateur / l'entraînement, utilisation, biomécanique" ❸.
- Ce symbole  attire l'attention sur une clé mâle à six pans.
- Ce symbole  attire l'attention sur une clé de serrage dynamométrique.
- Ce symbole  attire l'attention sur un tournevis.
- Cet appareil de sport répond à la norme DIN EN ISO 20957-1:2014 ainsi que...
- DIN EN ISO 20957-6:2017, précision HB

2.0 SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

⚠ **Avertissement!** Danger dû au courant électrique !

Le courant électrique est toujours synonyme de source potentielle de danger. Manipulez toujours l'appareil avec la circonspection nécessaire.

⚠ N'exposez pas l'appareil à l'humidité ! Protégez-le contre tout contact avec des liquides

- La prise de courant installée comme il se doit pour connecter l'appareil doit être facilement accessible.
- Avant que la prise mâle du bloc d'alimentation/de l'appareil ne soit raccordée à la prise femelle, comparer la tension de secteur indiquée sur le bloc d'alimentation/l'appareil avec la tension de secteur locale. Si les valeurs ne correspondent pas, veuillez vous adresser à notre équipe du service.
- Débranchez de nouveau la prise mâle après la mise à l'arrêt.
- Veuillez impérativement à ce que le câble d'alimentation ne soit pas coincé et ne risque pas de faire chuter.
- Raccordez le câble d'alimentation à une prise de courant de sécurité. N'utilisez pas de blocs multiprises pour le raccord ! En cas d'utilisation d'une rallonge électrique, celle-ci doit répondre aux directives VDE.
- N'utilisez l'appareil qu'avec le câble d'alimentation fourni.
- ⚠ Ne continuez pas d'utiliser un câble d'alimentation endommagé et échangez-le immédiatement. Si la ligne de secteur est endommagée, celle-ci devra être remplacée par le fabricant, un collaborateur du service après-vente ou une autre personne qualifiée pour éviter tout danger.
- Ce symbole  indique les appareils de la classe de protection I.
- Ce symbole  indique les appareils de la classe de protection II.
- Ce symbole  indique les appareils de la classe de protection III.
- ⚠ Débranchez impérativement la fiche d'alimentation pour tous les travaux de réparation, de maintenance et de nettoyage !

BELANGRIJKE OPMERKINGEN





Belangrijk! Lees de instructies voor de montage en het eerste gebruik aandachtig door. Ze bevatten belangrijke informatie voor uw veiligheid alsook over het gebruik en onderhoud van het toestel. Bewaar deze handleidingen voor latere raadpleging of voor onderhoudswerkzaamheden en de bestelling van vervangonderdelen zorgvuldig. Overhandig deze handleidingen samen met het toestel als het toestel van eigenaar verandert.

Dit symbool ⚠️ wijst op een belangrijke waarschuwing.

Deze handleiding kan ook op www.kettler.net gedownload worden.

1.0 INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

- **Opgelet!** Neem ook absoluut de instructies in de brochures 'Veiligheidsvoorschriften en informatie over het gebruik van loopbanden' 1 en 'Computer-/trainingshandleiding, bediening, biomechanica' in acht. 3.
- Dit symbool  wijst op een inbussleutel.
- Dit symbool  wijst op een momentsleutel.
- Dit symbool  wijst op een schroevendraaier.
- Dit sporttoestel voldoet aan DIN EN ISO 20957-1:2014, alsook ...
- DIN EN ISO 20957-6:2017, nauwkeurigheid HB

2.0 ELEKTRISCHE VEILIGHEID

⚠️ **Waarschuwing!** Gevaar door elektrische stroom!

Elektrische stroom betekent altijd een potentiële gevaarbron. Hanteer het toestel altijd met de nodige voorzichtigheid.

⚠️ Stel het toestel niet aan vocht bloot! Bescherm het tegen contact met vloeistoffen.

- Het correct geïnstalleerde stopcontact voor de aansluiting van het toestel moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Voor de stekker van het voedingsapparaat/toestel op het stopcontact aangesloten wordt, moet de netspanning die op het voedingsapparaat/toestel aangegeven wordt met de plaatselijke netspanning vergeleken worden. Wend u tot ons serviceteam als de waarden niet overeenkomen.
- Trek de stekker na het uitschakelen weer uit het stopcontact.
- Zorg er absoluut voor, dat het netsnoer niet vastgeklemd wordt en geen oorzaak van ongevallen vormt.
- Steek het netsnoer in een veiligheidsstopcontact met randaarding. Gebruik geen aftakcontactdozen voor de aansluiting! Bij gebruik van een verlengkabel moet die aan de VDE-richtlijnen voldoen.
- Het toestel mag uitsluitend met het bijgeleverde netsnoer gebruikt worden.
- ⚠️ Een beschadigd netsnoer mag niet meer gebruikt worden en moet onmiddellijk vervangen worden. Als de netkabel beschadigd is, moet die door de fabrikant, een servicemedewerker of een andere gekwalificeerde persoon vervangen worden, om risico's te vermijden.
- Dit symbool  wijst op toestellen van veiligheidsklasse I.
- Dit symbool  wijst op toestellen van veiligheidsklasse II.
- Dit symbool  wijst op toestellen van veiligheidsklasse III.
- ⚠️ Trek bij alle reparatie-, onderhouds- en reinigingswerkzaamheden absoluut de stekker uit!

INDICACIONES IMPORTANTES




¡Importante! Lea detenidamente las instrucciones antes del montaje y del primer uso. Obtendrá indicaciones importantes para su seguridad, así como para el uso y el mantenimiento del aparato. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para consultarlas o para ejecutar trabajos de mantenimiento o pedir las piezas de repuesto cuando sea necesario. En caso de un cambio de propietario del aparato, entregue también estas instrucciones.

Este símbolo  llama la atención a una advertencia importante.

Estas instrucciones también se pueden descargar desde www.kettler.net.

1.0 INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

- **¡Atención!** Observe también estrictamente las indicaciones contenidas en los cuadernos «Indicaciones de seguridad e información para el uso de las cintas»  e «Instrucciones para el uso del ordenador y el entrenamiento, manejo, biomecánica» .
- Este símbolo  indica una llave Allen.
- Este símbolo  indica una llave dinamométrica.
- Este símbolo  indica un destornillador.
- Este equipo deportivo corresponde a DIN EN ISO 20957-1:2014, así como...
- DIN EN ISO 20957-6:2017, precisión HB

2.0 SEGURIDAD ELÉCTRICA

 **¡Advertencia!** ¡Peligro por electricidad!

La electricidad siempre representa una fuente de peligro potencial. Maneje el aparato siempre con la precaución necesaria.

 ¡No exponga el aparato a la humedad! Protéjalo del contacto con líquidos

- La toma de corriente instalada conforme a las normativas para la conexión del aparato debe ser fácilmente accesible.
- Antes de acoplar el conector de la fuente de alimentación/del aparato a la toma de corriente, se debe comparar la tensión de red indicada en la fuente de alimentación/en el aparato con la tensión de red local. Si los valores no coinciden, sírvase consultar a nuestro equipo de servicio técnico.
- Después de apagar el aparato, vuelva a separar el enchufe de la red eléctrica.
- Tenga cuidado de que el cable de red no quede aprisionado o pueda provocar tropiezos.
- Conecte el cable de red a una toma de corriente de contactos protegidos con protección por puesta a tierra. No utilice tomas de corriente múltiples para la conexión. Si se utiliza un cable de prolongación, este ha de cumplir las directivas VDE.
- El aparato solo se debe utilizar con el cable de red incluido en el suministro.
-  Un cable de red dañado no se debe seguir utilizando y se tiene que sustituir inmediatamente. Si el cable de red está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, un empleado del servicio técnico u otro técnico cualificado para evitar peligros.
- Este símbolo  indica aparatos con la clase de protección I.
- Este símbolo  indica aparatos con la clase de protección II.
- Este símbolo  indica aparatos con la clase de protección III.
-  Para realizar cualquier trabajo de reparación, mantenimiento y limpieza, es imprescindible desconectar el enchufe.

AVVERTENZE




Attenzione! Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione e del primo utilizzo. Otterrete informazioni importanti per la vostra sicurezza, per l'uso e per la manutenzione del dispositivo. Conservare attentamente queste istruzioni utili per informazioni, per gli interventi di assistenza o per ordinare i pezzi di ricambio. Si prega di consegnare queste istruzioni in caso di vendita del dispositivo.

Questo simbolo  indica un'avvertenza importante.

Questa guida è scaricabile anche su www.kettler.net.

1.0 INFORMAZIONI PER L'UTENTE

- **Attenzione!** Leggere attentamente anche le istruzioni contenute negli opuscoli „Istruzioni di sicurezza e informazioni sull'uso del tapis roulant“  e „Istruzioni per computer/allenamento, funzionamento, biomeccanica“ .
- Questo simbolo  indica una chiave a brugola.
- Questo simbolo  indica una chiave dinamometrica.
- Questo simbolo  indica un cacciavite.
- Questo dispositivo sportivo è conforme alla norma DIN EN ISO 20957-1: 2014, così come ...
- DIN EN ISO 20957-6:2017, precisione HB

2.0 SICUREZZA ELETTRICA

 **Attenzione!** Pericolo dovuto alla corrente elettrica!

L'elettricità rappresenta sempre una potenziale fonte di pericolo. Prestare sempre la necessaria attenzione nella gestione del dispositivo.

 Non esporre il dispositivo all'umidità! Evitare il contatto con liquidi.

- La presa per il collegamento del dispositivo deve essere installata correttamente e facilmente accessibile.
- Prima di collegare la spina dell'alimentatore/dispositivo alla presa di rete, la tensione di rete specificata sull'alimentatore/dispositivo deve essere confrontata con la tensione di rete locale. Se i valori non corrispondono, contattare il nostro team di assistenza.
- Scollegare la spina di alimentazione dalla rete elettrica dopo lo spegnimento.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia schiacciato o diventi un „rischio di inciampo“.
- Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente con messa a terra. Non utilizzare prese multiple per collegarsi alla rete elettrica! Se si utilizza un cavo di prolunga, deve essere conforme alle linee guida VDE.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo con il cavo di alimentazione in dotazione.
-  Non deve essere utilizzato un cavo di alimentazione danneggiato e deve essere sostituito immediatamente. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un addetto all'assistenza o da un'altra persona qualificata per evitare pericoli.
- Questo simbolo  indica un dispositivo di classe di protezione I.
- Questo simbolo  indica un dispositivo di classe di protezione II.
- Questo simbolo  indica un dispositivo di classe di protezione III.
-  Assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione durante tutti gli interventi di riparazione, manutenzione e pulizia!

WAŻNE WSKAZÓWKI



Ważne! Przed montażem i pierwszym użyciem przyrządu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz używania i konserwacji przyrządu. Należy starannie przechowywać niniejszą instrukcję, aby można było sięgnąć do niej w późniejszym czasie w celu odszukania informacji, w przypadku prac konserwacyjnych lub składania zamówienia na części zamienne. W przypadku zmiany właściciela przyrządu nowemu użytkownikowi należy przekazać także tę instrukcję.

Ten symbol  oznacza ważną wskazówkę ostrzegawczą.

Niniejsza instrukcja dostępna jest do pobrania także na stronie www.kettler.net.

1.0 INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

- **Uwaga!** Koniecznie należy zapoznać się także ze wskazówkami zawartymi w broszurach „Wskazówki bezpieczeństwa oraz informacje dotyczące użycia bieżni”  oraz „Instrukcja obsługi komputera oraz instrukcja treningu, obsługa, biomechanika” .
- Ten symbol  oznacza klucz sześciokątny wewnętrzny.
- Ten symbol  oznacza klucz dynamometryczny.
- Ten symbol  oznacza śrubokręt.
- Ten przyrząd treningowy spełnia wymagania dyrektywy DIN EN ISO 20957-1:2014 oraz ...
- DIN EN ISO 20957-6:2017, dokładność HB

2.0 BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

 **Ostreżenie!** Zagrożenie ze strony prądu elektrycznego!

Prąd elektryczny zawsze stanowi potencjalne źródło zagrożenia. Z przyrządem należy zawsze obchodzić się z zachowaniem koniecznej ostrożności.

 Nie narażać przyrządu na działanie wilgoci! Należy chronić go przed kontaktem z płynami.

- Zainstalowane zgodnie z przepisami gniazdo sieciowe do podłączenia przyrządu musi być łatwo dostępne.
- Przed podłączeniem wtyczki zasilacza/przyrządu do gniazda sieciowego należy porównać podane na zasilaczu/przyrządzie napięcie sieciowe z lokalnym napięciem sieciowym. Jeżeli wartości te się nie zgadzają, należy zwrócić się do naszego działu serwisowego.
- Po wyłączeniu przyrządu należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda.
- Koniecznie zwracać uwagę na to, by kabel zasilający nie był zakleszczony oraz by nie stwarzał dla użytkownika zagrożenia potknięciem się.
- Podłączyć kabel zasilający do gniazda wtykowego z zestykiem ochronnym z uziemieniem ochronnym. Do podłączenia nie używać gniazd wtykowych wielokrotnych! W przypadku używania przewodu przedłużającego musi on odpowiadać dyrektywom VDE (Związku Elektryków Niemieckich).
- Przyrząd może być używany wyłącznie z dostarczonym wraz z nim kablem zasilającym.
-  Nie wolno używać przyrządu w przypadku uszkodzenia kabla, uszkodzony kabel należy natychmiast wymienić. Aby uniknąć zagrożeń, należy zlecać wymianę uszkodzonego kabla zasilającego producentowi przyrządu, pracownikowi serwisu lub wykwalifikowanemu specjalście.
- Ten symbol  oznacza urządzenia klasy bezpieczeństwa I.
- Ten symbol  oznacza urządzenia klasy bezpieczeństwa II.
- Ten symbol  oznacza urządzenia klasy bezpieczeństwa III.

 Przed przystąpieniem do napraw, prac konserwacyjnych oraz czyszczenia koniecznie wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda!

DŮLEŽITÉ POKYNY

CS




Důležité! Prosím pročtěte si před montáží a prvním použitím pozorně tyto návody. Získáte důležité pokyny ohledně vaší bezpečnosti jako i použití a údržby přístroje. Pečlivě si uschovejte tyto návody za účelem získávání potřebných informací popř. prací na údržbě nebo objednání náhradních dílů. Při změně vlastníka přístroje předejte novému vlastníkovvi tyto návody spolu s přístrojem.

Tento symbol  upozorňuje na důležitý výstražný pokyn.

Tento návod lze také stáhnout na adrese www.kettler.net.

1.0 UŽIVATELSKÉ INFORMACE

- **Pozor!** Bezpodmínečně dodržujte pokyny ve složkách „Bezpečnostní pokyny a informace k používání běžeckých trenažérů“  a „Návod k použití počítače / návod k tréninku, ovládání, biomechanika“ .
- Tento symbol  upozorňuje na použití inbusového klíče.
- Tento symbol  upozorňuje na použití momentového klíče.
- Tento symbol  upozorňuje na použití šroubováku.
- Tento sportovní trenažér splňuje normu ČSN EN 20957-1:2014 a ...
- ČSN EN ISO 20957-6:2017, třída přesnosti HB

2.0 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

 **Varování!** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Elektrický proud je vždy potenciálním zdrojem nebezpečí. Manipulujte s přístrojem vždy s nutnou obezřetností.

 Nevystavujte přístroj působení vlhkosti! Chraňte jej před kontaktem s kapalinami.

- Podle předpisů instalovaná zásuvka pro připojení přístroje musí být snadno přístupná.
- Než bude zapojena zástrčka síťového zdroje / přístroje do zásuvky, je nutné nejprve zkontrolovat, zda síťové napětí uvedené na síťovém zdroji / přístroji souhlasí se síťovým napětím v místě zapojení. Pokud údaje nesouhlasí, kontaktujte náš servisní tým.
- Po vypnutí přístroje odpojte síťovou zástrčku od elektrické sítě.
- Bezpodmínečně dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl skřípnutý nebo se nestal příčinou zakopnutí.
- Zapojte napájecí kabel do zásuvky s ochranným kontaktem a uzemněním. Nepoužívejte pro připojení žádné skupinové zásuvky! Při použití prodlužovacího kabelu tento musí odpovídat směrnici VDE.
- Přístroj lze používat pouze s napájecím kabelem obsaženým v rozsahu dodávky.
- Poškozený napájecí kabel se nesmí používat a je nutné jej okamžitě vyměnit. Pokud je napájecí vedení poškozeno, musí být vyměněno výrobcem, servisním pracovníkem nebo kvalifikovaným odborníkem, aby se zabránilo nebezpečí.
- Tento symbol  upozorňuje na přístroje třídy ochrany I.
- Tento symbol  upozorňuje na přístroje třídy ochrany II.
- Tento symbol  upozorňuje na přístroje třídy ochrany III.

 Při všech pracích na opravách, údržbě a čištění je bezpodmínečně nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky!

INDICAÇÕES IMPORTANTES




Importante! Leia estas instruções atentamente e na íntegra antes da montagem e da primeira utilização. São-lhe dadas indicações importantes para a sua segurança e para a utilização e manutenção do aparelho. Guarde cuidadosamente estas instruções para informação, para trabalhos de manutenção ou para a encomenda de peças sobressalentes. Entregue estas instruções em caso de mudança de proprietário do aparelho.

Este símbolo  remete para um aviso importante.

Estas instruções podem ser também descarregadas em www.kettler.net.

1.0 INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

- **Atenção!** Respeite também impreterivelmente as indicações nos cadernos „Indicações de segurança e informações sobre o uso das passadeiras“  e „Instruções relativas ao computador / treino, operação, biomecânica“ .
- Este símbolo  remete para uma chave sextavada.
- Este símbolo  remete para uma chave dinamométrica.
- Este símbolo  remete para uma chave de parafusos.
- Este aparelho de desporto corresponde à norma DIN EN ISO 20957-1:2014, e ...
- Norma DIN EN ISO 20957-6:2017, precisão HB

2.0 SEGURANÇA ELÉTRICA

 **Aviso!** Perigo devido a corrente elétrica!

A corrente elétrica significa sempre uma fonte de perigo potencial. Manuseie o aparelho sempre com o devido cuidado.

 Não exponha o aparelho à humidade! Proteja-o do contacto com líquidos

- A tomada, corretamente instalada, para a ligação do aparelho deverá ser fácil de aceder.
- Antes de ligar o conector da fonte de alimentação/aparelho à tomada, a tensão de rede indicada na fonte de alimentação/aparelho tem de ser comparada com a tensão de rede local. Se os valores não coincidirem, contacte a nossa equipa de assistência técnica.
- Volte a desconectar a ficha de rede da rede elétrica depois de desligar.
- Tenha atenção para que o cabo de alimentação não fique entalado ou dê origem a tropeções.
- Ligue o cabo de alimentação a uma ficha de contacto de segurança com ligação à terra. Não utilize blocos de tomadas para a ligação! Se for utilizada uma extensão, esta deve corresponder às normas VDE.
- O aparelho só pode ser utilizado com o cabo de alimentação fornecido.

 Um cabo de alimentação danificado não pode ser reutilizado e deverá ser imediatamente substituído. Se estiver danificado, o cabo de rede tem de ser substituído pelo fabricante, por um colaborador da assistência técnica ou outro técnico qualificado para evitar perigos.

- Este símbolo  remete para aparelhos da classe de proteção I.
- Este símbolo  remete para aparelhos da classe de proteção II.
- Este símbolo  remete para aparelhos da classe de proteção III.

 Retire sempre a ficha de rede em todos os trabalhos de reparação, manutenção e limpeza!

VIGTIGE INFORMATIONER

DA



Vigtigt! Læs vejledningen grundigt igennem inden montage og første ibrugtagning. Her får du vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse samt vedligeholdelse af apparatet. Gem denne vejledning godt til senere brug i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde eller bestilling af reservedele. Udlever også denne vejledning, hvis apparatet skifter ejer.

Dette symbol  henviser til en vigtig fare.

Denne vejledning kan også downloades under www.kettler.net.

1.0 BRUGERINFORMATION

- **Obs!** Læs også informationerne i „Sikkerhedsanvisninger og informationer til brug af løbebånd“  og „Computer- / træningsvejledning, betjening, biomekanik“ .
- Dette symbol  henviser til en unbrakonøgle.
- Dette symbol  henviser til en momentnøgle.
- Dette symbol  henviser til en skruetrækker.
- Dette sportsapparat overholder DIN EN ISO 20957-1:2014, samt ...
- DIN EN ISO 20957-6:2017, nøjagtighed HB

2.0 ELEKTRISK SIKKERHED

 **Advarsel!** Fare på grund af elektrisk strøm!

Elektrisk strøm er altid en potentiel farekilde. Omgås altid apparatet med den nødvendige omtanke.

 Udsæt ikke apparatet for fugt! Undgå kontakt med væske.

- Den korrekt installerede stikkontakt, som anvendes til apparatet, skal være let tilgængelig.
- Inden netdelens/apparatets stik tilsluttes stikkontakten, skal netspændingen angivet på netdelen/apparatet sammenlignes med den lokale netspænding. Stemmer disse ikke overens, henvend dig til vores serviceteam.
- Træk stikket ud af stikkontakten, når du har slukket for apparatet.
- Pas på, at ledningen til apparatet ikke klemmes eller ligger sådan, at man snubler over den.
- Forbind ledningen med en beskyttelseskontaktdåse med jordforbindelse. Anvend ikke en multistikdåse! Ved brug af en forlængelsesledning skal denne overholde de tyske VDE-bestemmelser.
- Apparatet må kun bruges sammen med den medfølgende ledning.
-  En beskadiget ledning må ikke anvendes mere, og skal skiftes ud med det samme. Hvis ledningen er beskadiget, skal denne skiftes ud af producenten, en servicemedarbejder eller en anden kvalificeret fagperson for at undgå enhver form for fare.
- Dette symbol  henviser til apparater i beskyttelsesklasse I.
- Dette symbol  henviser til apparater i beskyttelsesklasse II.
- Dette symbol  henviser til apparater i beskyttelsesklasse III.
-  Træk stikket ud under alle former for reparations-, vedligeholdelses- og rengøringsarbejde

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ




Важно! Внимательно прочтите эту инструкцию перед сборкой и первым использованием. В ней содержатся важные указания по технике безопасности, а также по использованию и техническому обслуживанию устройства. Сохраните эту инструкцию — она может пригодиться вам в будущем, например, для работ по техобслуживанию или заказа запчастей. При смене владельца обязательно передавайте и эту инструкцию.

Этот значок ⚠ обозначает важные предупреждения.

Данная инструкция доступна для скачивания на www.kettler.net.

1.0 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- **Внимание!** Обязательно учитывайте рекомендации разделов «Меры предосторожности и рекомендации по эксплуатации беговой дорожки» ¹, а также «Руководство по использованию компьютера и проведению тренировок, управлению, биомеханике» ³.
- Значок  обозначает ключ для болтов с шестигранной головкой.
- Значок  обозначает динамометрический ключ.
- Значок  обозначает отвертку.
- Этот тренажер соответствует требованиям DIN EN ISO 20957-1:2014, а также...
- DIN EN ISO 20957-6:2017, класс точности HB

2.0 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

⚠ **Внимание!** Опасность поражения электрическим током!

Электрический ток – постоянный источник потенциального риска. Будьте осторожны при обращении с тренажером.

⚠ Не оставляйте тренажер во влажной среде! Защищайте устройство перед контактом с жидкой средой

- Надлежащим образом смонтированная розетка для подключения тренажера должна быть легко доступна.
- Прежде чем подсоединить вилку/тренажер к розетке, необходимо убедиться, что напряжение, указанное на блоке питания/тренажере, соответствует напряжению местной сети. Если эти характеристики не совпадают, пожалуйста, обращайтесь в наш отдел технического обслуживания.
- После отключения от сети питания вынимайте вилку из розетки.
- Обязательно следите за тем, чтобы сетевой кабель не пережимался и не мешал проходу.
- Подключайте кабель сетевого питания в штепсельную розетку с заземляющим контактом. Не используйте при подключении многоконтактные штепсельные розетки! Применяемый вами шнур-удлинитель должен соответствовать требованиям Союза немецких электротехников.
- Тренажер можно использовать только с идущим в комплекте сетевым кабелем.

⚠ Пользоваться поврежденным сетевым кабелем нельзя, его необходимо сразу же заменять. Во избежание опасностей при повреждении проводки для ее замены необходимо обращаться к специалистам по техническому обслуживанию производителя или другому квалифицированному персоналу.

- Значок  обозначает устройства с классом защиты I.
- Значок  обозначает устройства с классом защиты II.
- Значок  обозначает устройства с классом защиты III.

⚠ Для выполнения ремонта, технического обслуживания или очистки тренажера отсоединяйте штекер от сети!


ملاحظات هامة

AR

هام! يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل التركيب، وقبل أول استخدام للجهاز. ستحصل على التعليمات الهامة لسلامتك ولإستخدام وصيانة الجهاز. احفظ هذا الدليل بعناية للحصول على المعلومات باستمرار، وكذلك لإجراء أعمال الصيانة وطلب قطع الغيار. عند منح هذا الجهاز لمستخدم آخر، اعطه هذا الدليل مع الجهاز.

هذا الرمز  يشير إلى التعليمات التحذيرية الهامة. يمكنك تحميل هذا الدليل من الرابط www.kettler.net.

1.0 معلومات للمستخدمين

- **تنبيه!** يرجى أيضا اتباع التعليمات الواردة في الكتيبات „تعليمات السلامة ومعلومات عن استخدام جهاز الجري“ 1 و “تعليمات الكمبيوتر / التدريب، الاستخدام، الميكانيكا الحيوية” 3.
- هذا الرمز  يشير إلى المفك السداسي.
- هذا الرمز  يشير إلى مفتاح عزم الدوران.
- هذا الرمز  يشير إلى مفك الراعي.
- هذا الجهاز يتوافق مع المعيار DIN EN ISO 20957-1:2014، وكذلك...
- 2017: DIN EN ISO 20957-، الدقة HB

2.0 السلامة الكهربائية

- **تحذير!** خطر التعرض للتيار الكهربائي!
- وجود تيار كهربائي يعني دائما وجود مصدر خطر محتمل. ينبغي دائما التعامل مع الجهاز بالقدر اللازم من الحذر.
- لا تعرض الجهاز للرطوبة! يجب حماية الجهاز من ملامسة السوائل
- يجب أن يكون من السهل الوصول إلى المقابس المثبتة بشكل صحيح لتوصيل الجهاز بالشبكة.
- قبل توصيل قابس مصدر الطاقة / الجهاز بمقبس التيار الكهربائي، يجب مقارنة فلطية التيار الكهربائي المحددة على شاحن الطاقة / الجهاز بفلطية شبكة التيار الكهربائي المحلية. إذا كانت القيم غير متطابقة، فيرجى الاتصال بفريق الخدمة الخاص بنا.
- افصل قابس الطاقة عن مصدر التيار الكهربائي بعد إيقاف التشغيل.
- تأكد من أن كابل الطاقة لا يُضغط عليه أو يصبح „حجر عثرة“.
- قم بتوصيل كابل الطاقة بمأخذ تيار كهربائي مؤرض. لا تستخدم مقابس متعددة لتوصيل الجهاز بالتيار الكهربائي! عند استخدام كابل تمديد، يجب أن يتوافق هذا الكابل مع إرشادات رابطة المهندسين الكهربائيين الألمان (VDE).
- لا يُسمح بتشغيل الجهاز إلا باستخدام الكابل المورد معه.
- تجنب استخدام كابل التيار المتضرر وقم باستبداله على الفور. تجنب استخدام كابل التيار المتضرر وقم باستبداله على الفور. في حالة تلف كابل الطاقة، يجب استبداله بأخر من إنتاج نفس الشركة المصنعة أو مقدم الخدمة أو أي شخص معتمد آخر وذلك لتجنب المخاطر.
- الرمز  يشير إلى الأجهزة ذات فئة الحماية I.
- الرمز  يشير إلى الأجهزة ذات فئة الحماية II.
- الرمز  يشير إلى الأجهزة ذات فئة الحماية III.
- تأكد من فصل قابس التيار الكهربائي أثناء إجراء كافة أعمال الإصلاح والصيانة والتنظيف!



Viktigt! Läs igenom denna anvisning noga innan du monterar löpbandet och börjar använda det. Den innehåller viktig information för din säkerhet samt om maskinens användning och skötsel. Förvara bruksanvisningen så att den finns till hand när det är dags för underhåll eller om du behöver beställa reservdelar. Om du säljer löpbandet ska bruksanvisningen följa med till den nya ägaren. Denna symbol ⚠ står framför viktiga varningar. Denna bruksanvisning kan även laddas ner från www.kettler.net.

1.0 ANVÄNDARINFORMATION

- **Obs!** Kom ihåg att även läsa vad som står i häftena „Information och säkerhetsanvisningar för begagnade löpband“ 1 samt „Dator- och träningsinstruktioner, betjäning och biomekanik“ 3.
- Denna symbol  anger att det rör sig om en insexnyckel.
- Denna symbol  anger att det rör sig om en vridmomentnyckel.
- Denna symbol  anger att det rör sig om en skruvdragare.
- Detta sportredskap uppfyller kraven i DIN EN ISO 20957-1:2014 samt ...
- DIN EN ISO 20957-6:2017, Hb-noggrannhet

2.0 ELSÄKERHET

⚠ **Varning!** Fara för elektricitet!

Elektricitet innebär alltid en potentiell riskkälla. Se därför till att du alltid hanterar träningsredskapet på rätt sätt.

⚠ Löpbandet får inte utsättas för fukt eller väta! Skydda det mot kontakt med vätskor.

- Eluttaget som används för att ansluta träningsredskapet till elnätet ska vara installerat enligt gällande elbestämmelser och lätt att komma åt.
- Innan du ansluter nätenheten med stickproppen till eluttaget måste du kontrollera att nätspänningen som anges på nätenheten/träningsredskapet stämmer överens med den lokala nätspänningen. Om värdena inte stämmer överens, bör du kontakta vårt serviceteam.
- Dra ur stickproppen igen ur eluttaget när du har stängt av träningsredskapet.
- Se till att sladden inte kommer i kläm och att den inte ligger så att man kan snubbla på den.
- Anslut nätkabeln till ett jordat vägguttag. Obs! Löpbandet får inte anslutas till ett grenuttag. Om du använder en förlängningssladd måste denna uppfylla kraven i de tyska VDE-föreskrifterna.
- Löpbandet får endast användas tillsammans med den medföljande nätkabeln.
- ⚠ Är nätsladden trasig får den inte användas, utan ska genast bytas ut. Är nätsladden trasig ska den bytas ut av tillverkaren, en servicetekniker eller någon annan kvalificerad yrkesperson för att undvika risker.
- Denna symbol  anger att det rör sig om ett redskap i skyddsklass I.
- Denna symbol  anger att det rör sig om ett redskap i skyddsklass II.
- Denna symbol  anger att det rör sig om ett redskap i skyddsklass III.
- ⚠ Dra alltid ur nätsladden i samband med reparations-, skötsel- och rengöringsarbeten.

TÄRKEÄT OHJEET

FI



Tärkeää! Lue asennusohjeet huolellisesti läpi ennen asennusta ja ensimmäistä käyttöönottoa. Saat niistä tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja sekä ohjeita laitteen käyttöön ja huoltoon. Säilytä nämä ohjeet huolellisesti huoltotöitä sekä varaosatilauksia varten. Anna ohjeet mukaan, mikäli laitteen omistaja vaihtuu. Tämä symboli  viittaa tärkeään varoitukseen. Tämä ohje voidaan ladata myös osoitteesta www.kettler.net.

1.0 OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

- **Huomio!** Huomioi ehdottomasti myös ohjeet esitteissä "Turvallisuusohjeet ja tiedot juoksumattojen käytöstä"  ja "Tietokone / harjoitteluohjeet, käyttö, biomekaniikka" .
- Tämä symboli  viittaa kuusiokoloavaimeen.
- Tämä symboli  viittaa momenttiavaimeen.
- Tämä symboli  viittaa ruuviavaimeen.
- Tämä urheiluväline vastaa standardin DIN EN ISO 20957-1:2014 sekä...
- ja standardin DIN EN ISO 20957-6:2017, tarkkuus HB mukaisia vaatimuksia

2.0 SÄHKÖTURVALLISUUS

 **Varoitus!** Varo sähkövirrasta aiheutuva vaaraa!

Sähkövirta tarkoittaa aina mahdollista vaaralähdettä. Käsittele laitetta aina tarvittavalla varovaisuudella.

 Älä altista laitetta kosteudelle! Suojaa se kosketukselta nesteisiin.

- Määräystenmukaisesti asennettuun pistorasiaan on oltava helppo pääsy laitteen liitäntää varten.
- Ennen virtalähteen/laitteen liittämistä pistorasiaan, on virtalähteellä/laitteella ilmoitettua verkkojännitettä verrattava paikalliseen verkkojännitteeseen. Elleivät arvot täsmää keskenään, ota yhteyttä huoltopalveluumme. Irrota pistoke taas sähköverkosta, kun laite on pysäytetty.
- Tarkista ehdottomasti, ettei virtajohto ole puristuksessa eikä siitä aiheudu „kompastumisvaaraa”.
- Yhdistä verkkojohto maadoitettuun schuko-pistorasiaan. Älä käytä liitäntään pistorasialistoja! Mikäli käytät jatkojohtoa, sen on vastattava VDE-määräyksiä (Saksan sähköinsinöörien liitto).
- Laitetta saadaan käyttää ainoastaan toimitukseen kuuluvalla verkkojohdolla.

 Vaurioitunutta verkkojohtoa ei saa enää käyttää ja se on vaihdettava välittömästi uuteen. Kos verkkojohto on vaurioitunut, se on vaarojen välttämiseksi vaihdettava valmistajan, huoltopalvelun tai muun pätevän ammattihenkilön toimesta.

- Tämä symboli  viittaa suojaluokan I laitteisiin.
- Tämä symboli  viittaa suojaluokan II laitteisiin.
- Tämä symboli  viittaa suojaluokan III laitteisiin.

 Irrota pistoke pistorasiasta ehdottomasti ennen kaikkia korjaus-, huolto- ja puhdistustöitä!

VIKTIGE INFORMASJONER



Viktig! Les nøye gjennom monteringsanvisningen før montering og første gangs bruk. Du får viktige informasjonen angående din sikkerhet og bruken og vedlikeholdet av apparatet. Oppbevar denne anvisningen for informasjon hhv. vedlikeholdsarbeid eller reservedelsbestillinger. Gi anvisningene videre til eventuell ny eier av apparatet.

Dette symbolet  henviser til en viktig advarsel.

Denne anvisningen kan lastes ned under www.kettler.net.

1.0 BRUKERINFORMASJON

- **Obs!** Ta hensyn til informasjonene i heftene "Sikkerhetsinformasjoner og informasjoner angående bruk av tredemøller"  og "Computer- / treningsveiledning, betjening, biomekanikk" .
- Dette symbolet  viser til en unbrakonøkkel.
- Dette symbolet  viser til en dreiemomentnøkkel.
- Dette symbolet  viser til en skrutrekker.
- Dette sportsapparatet overholder DIN EN ISO 20957-1:2014, og ...
- DIN EN ISO 20957-6:2017, nøyaktighet HB

2.0 ELEKTRISK SIKKERHET

 **Advarsel!** Fare grunnet elektrisk strøm!

Elektrisk strøm er alltid en mulig farekilde. Vær alltid forsiktig når du håndterer apparatet.

 Ikke utsett apparatet for fuktighet! Beskytt det mot kontakt med væsker.

- Riktig installert stikkontakt for tilkobling av apparatet må være lett tilgjengelig.
- Før støpselet til strømforsyningen/apparatet stikkes i stikkontakten, må man kontrollere at nettspenningen som er oppgitt på apparatet stemmer overens med den lokale nettspenningen. Hvis verdiene ikke stemmer overens, ber vi deg kontakte vårt serviceteam.
- Trekk ut støpselet når apparatet er slått av.
- Påse at nettkabelen ikke er inneklemt eller at man kan snuble i den.
- Koble nettkabelen til en vernekontakt-stikkontakt som er jordet. Ikke bruk stikkkontaktskinner for tilkobling! Ved bruk av skjøtekabel må denne overholde VDE-direktivene.
- Apparatet får kun benyttes med den vedlagte nettkabelen.
- En skadet nettkabel får ikke benyttes lenger og den må straks byttes ut. En skadet nettkabel får ikke benyttes lenger og den må straks byttes ut. Hvis nettleidingen er skadet, må den byttes ut av produsenten, en servicemedarbeider eller en annen kvalifisert fagperson slik at man unngår farer.
- Dette symbolet  viser til at apparatet er i beskyttelsesklasse I.
- Dette symbolet  viser til at apparatet er i beskyttelsesklasse II.
- Dette symbolet  viser til at apparatet er i beskyttelsesklasse III.

 Ved reparasjoner, vedlikeholds- og rengjøringsarbeid må du alltid trekke ut nettstøpselet!

OLULISED JUHISED

ET



NB! Palun lugege kasutusjuhised enne paigaldust ja esmast kasutuselevõttu tähelepanelikult läbi. Siit saate olulisi juhiseid enda ohutuse ning seadme kasutamise ja hoolduse kohta. Hoidke kasutusjuhised alles teabe leidmiseks ning hooldustöödeks või varuosade tellimiseks. Omaniku vahetumisel andke kasutusjuhend seadmega kaasa.

See sümbol ⚠ tähistab olulist ohutusjuhist.

Käesoleva kasutusjuhendi saab alla laadida ka aadressilt www.kettler.net.

1.0 KASUTAJA INFO

- **Tähelepanu!** Järgige tingimata ka juhiseid brošüürides „Jooksulintide kasutamise ohutusjuhised ja teave“ 1 ning „Arvuti-/treeningjuhend, kasutamine, biomehaanika“ 3.
- See sümbol tähistab kuuskantvõtit.
- See sümbol tähistab momentvõtit.
- See sümbol tähistab kruvikeerajat.
- Käesolev treeningseade vastab standardile DIN EN ISO 20957-1:2014 ja ...
- DIN EN ISO 20957-6:2017, täpsus HB

2.0 ELEKTRILINE OHUTUS

⚠ **Hoiatus!** Elektrivooluga seotud oht!

Elektrivool on alati potentsiaalne ohuallikas. Käsitsege seadet alati ettevaatlikult.

⚠ Ärge laske seadmel kokku puutuda niiskusega! Kaitske seda vedelikega kokkupuutumise eest.

- Nõuetekohaselt paigaldatud pistikupesa seadme ühendamiseks peab olema hõlpsalt ligipääsetav.
- Enne adapteri/seadme pistiku ühendamist pistikupessa tuleb võrrelda adapteril/seadmel märgitud võrgupinget kohaliku võrgupingega. Kui need väärtused ei kattu, pöörduge meie hooldusmeeskonna poole.
- Pärast seadme väljalülitamist lahutage pistik taas vooluvõrgust.
- Jälgige kindlasti seda, et võrgukaabel ei saaks muljuda ega jääks teele ette.
- Ühendage võrgukaabel kaitsemaandusega pistikupessa. Ärge kasutage ühendamiseks harupesi! Pikkendusjuhtme kasutamisel peab see vastama VDE eeskirjadele.
- Seadet tohib kasutada ainult kaasapandud võrgukaablga.
- ⚠ Kahjustatud võrgukaablit ei tohi edasi kasutada ja see tuleb kohe välja vahetada. Kui võrgukaabel on kahjustatud, tuleb see ohtude vältimiseks lasta välja vahetada tootjal, hoolduspartneril või muul kvalifitseeritud spetsialistil.
- See sümbol tähistab seadmeid kaitseklassiga I.
- See sümbol tähistab seadmeid kaitseklassiga II.
- See sümbol tähistab seadmeid kaitseklassiga III.
- ⚠ Tõmmake kõigiks remondi-, hooldus- ja puhastustööde ajaks kindlast võrgupistik kindlasti välja!

SVARBŪS NURODYMAI



Svarbu! Prieš montuodami ir naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Joje pateikti svarbūs nurodymai, kaip saugiai naudoti ir prižiūrėti prietaisą. Rūpestingai saugokite šią instrukciją, naudokitės joje pateikta informacija atlikdami priežiūros darbus ar norėdami užsakyti atsargines dalis. Pasikeitus prietaiso savininkui, kartu perduokite šią instrukciją. Šiuo ženklu ⚠ žymimi svarbūs perspėjamieji nurodymai. Šią instrukciją galite rasti interneto adresu www.kettler.net.

1.0 INFORMACIJA VARTOTOJUI

- **Dėmesio!** Tiksliai laikykitės nurodymų, pateiktų skyriuose „Bėgimo takelių naudojimo saugumo nurodymai ir informacija“ 1 ir „Kompiuterio / treniručių instrukcija, valdymas, biomechanika“ 3.
- Šiuo ženklu  žymimas raktas, skirtas sriegimas su vidiniu šešiabriauniu.
- Šiuo ženklu  žymimas dinamometrinis raktas.
- Šiuo ženklu  žymimas varžtų suktuvai.
- Prietaisas atitinka DIN EN ISO 20957-1:2014, ir ...
- DIN EN ISO 20957-6:2017, tikslumas HB

2.0 ELEKTROS SAUGA

⚠ **Perspėjimas!** Pavojaus dėl elektros srovės!

Elektros srovė – nuolatinis potencialus pavojaus šaltinis. Naudokitės prietaisu atsižvelgdami į būtiną atsargumą.

⚠ Saugokite prietaisą nuo drėgmės! Saugokite jį nuo kontakto su skysčiais

- Tinkamai sumontuotas kištukinis lizdas prietaisui prijungti turi būti lengvai pasiekiamas.
- Prieš prijungiant maitinimo bloko / prietaiso kištuką prie kištukinio lizdo būtina palyginti vietinio tinklo įtampą su nurodyta maitinimo bloko / prietaiso tinklo įtampa. Jeigu reikšmės neatitinka, susisieki su mūsų serviso komanda.
- Išjungę prietaisą atjunkite tinklo kištuką nuo maitinimo tinklo.
- Būtinai patikrinkite, kad elektros tinklo kabelis nebūtų suspaustas ir kad niekas už jo nekliūtų.
- Elektros tinklo kabelį prijunkite prie elektros lizdo su apsauginiu kontaktu ir įžeminimu. Jungimui ne-naudokite daugiakontakčio lizdo! Jei reikia ilginamojo laido, jis turi atitikti VDE direktyvos reikalavimus.
- Prietaisas turi būti naudojamas tik su kartu pristatomu elektros tinklo kabeliu.

⚠ Pažeisto elektros tinklo kabelio negalima naudoti, jį būtina nedelsiant pakeisti. Siekiant išvengti pavojaus, pažeistą elektros tinklo kabelį turi pakeisti gamintojas, serviso darbuotojas arba kitas kvalifikuotas specialistas.

- Šiuo ženklu  žymimi I saugumo klasės prietaisai.
- Šiuo ženklu  žymimi II saugumo klasės prietaisai.
- Šiuo ženklu  žymimi III saugumo klasės prietaisai.

⚠ Atlikdami bet kokius remonto, priežiūros ir valymo darbus būtinai ištraukite elektros laido kištuką!

SVARĪGI NORĀDĪJUMI

LV



Svarīgi! Lūdzam pirms montāžas un ierīces pirmās izmantošanas reizes uzmanīgi izlasīt šīs norādes. Jūs saņemsiet svarīgus norādījumus par jūsu drošību, kā arī ierīces izmantošanu un tehnisko apkopi. Rūpīgi glabāiet šo instrukciju, lai tajā varētu atrast nepieciešamo informāciju, veikt apkopes darbus vai pasūtīt rezerves daļas. Ierīces īpašnieka maiņas gadījumā ir jānodod arī šī instrukcija.

Šis simbols ⚠ apzīmē svarīgu brīdinājumu.

Šo instrukciju iespējams lejupielādēt arī tīmekļa vietnē www.kettler.net.

1.0 INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM

- **Uzmanību!** Noteikti ievērojiet burtnīcās „Drošības norādījumi un informācija par skrejceļu izmantošanu” 1 un „Datora lietošanas un treniņu pamācība, apkalpošana, biomehānika” 3 iekļautos norādījumus.
- Šis simbols apzīmē seškanšu atslēgu.
- Šis simbols apzīmē momentatslēgu.
- Šis simbols apzīmē skrūvgriezi.
- Šis sporta inventārs atbilst standartam DIN EN 20957-1:2014, kā arī ...
- DIN EN ISO 20957-6:2017, HB kategorijas precizitāte

2.0 ELEKTRODROŠĪBA

⚠ **Brīdinājums!** Elektroenerģijas radīts apdraudējums!

Elektroenerģija vienmēr ir potenciāls apdraudējuma avots. Rīkojoties ar ierīci, ievērojiet nepieciešamo piesardzību.

⚠ **Nepakļaujiet ierīci mitrumam!** Sargiet to no saskares ar šķidrumiem

- Pareizi uzstādītai kontaktligzdai ierīces pieslēgšanai ir jābūt viegli pieejamai.
- Pirms barošanas avota/ierīces spraudņa pievienošanas kontaktligzdai ir jāsalīdzina uz barošanas avota/ierīces norādītais tīkla spriegums ar attiecīgās vietas tīkla spriegumu. Ja vērtības neatbilst, lūdzu, sazinieties ar mūsu tehniskās apkopes komandu.
- Pēc izslēgšanas atvienojiet kontaktspraudni no elektrotīkla.
- Noteikti pievērsiet uzmanību tam, lai elektrības kabelis netiktu nekur iespiests un lai aiz tā nevarētu aizķerties un pakļupt.
- Savienojiet elektrības kabeli ar sazemētu drošības kontaktligzdu. Pieslēgšanai neizmantojiet vairāklīgzdu kontaktozeti! Izmantojot pagarinātāju, tam ir jāatbilst VDE (Vācijas inženieru elektriķu apvienības) pieņemtajiem noteikumiem.
- Ierīci drīkst izmantot tikai ar piegādes komplektā pievienoto elektrības kabeli.
- ⚠ **Bojātu elektrības kabeli nedrīkst turpināt izmantot, un tas ir nekavējoties jānomaina.** Ja elektrības vads ir bojāts, ražotājam, tehniskās apkopes darbiniekam vai citai kvalificētai personai ir jāveic tā nomaiņa, lai novērstu apdraudējumu.
- Šis simbols norāda, ka ierīce pieder pie I aizsardzības klases.
- Šis simbols norāda, ka ierīce pieder pie II aizsardzības klases.
- Šis simbols norāda, ka ierīce pieder pie III aizsardzības klases.
- ⚠ **Veicot jebkādu remonta, apkopes vai tīrīšanas darbus, noteikti atvienojiet kontaktspraudni!**

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA




Dôležité! Pred montážou a prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod. Dozviete sa dôležité upozornenia pre vašu bezpečnosť, ako aj pre používanie a údržbu prístroja. Tento návod starostlivo uchovajte z informatívnych dôvodov, resp. kvôli údržbovým prácam alebo objednávkam náhradných dielov. Pri zmene majiteľa odovzdajte spolu s prístrojom aj tento návod.

Tento symbol  označuje dôležité výstražné upozornenie.

Tento návod si môžete stiahnuť aj na stránke www.kettler.net

1.0 INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA

- **Pozor!** Dodržiavajte bezpodmienečne aj pokyny uvedené v brožúrach „Bezpečnostné pokyny a informácie o používaní bežeckých pásov“  a „Návod na ovládanie počítača a zostavenie tréningu, obsluha, biomechanika“ .
- Tento symbol  označuje imbusový kľúč.
- Tento symbol  označuje momentový kľúč.
- Tento symbol  označuje skrutkovač.
- Toto športové zariadenie zodpovedá norme DIN EN ISO 20957-1:2014, ako aj ...
- DIN EN ISO 20957-6:2017, presnosť HB

2.0 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

 **Varovanie!** Nebezpečenstvo spôsobené elektrickým prúdom!

Elektrický prúd predstavuje vždy potenciálny zdroj nebezpečenstva. So zariadením manipulujte vždy s potrebnou obozretnosťou.

 Zariadenie nevystavujte vlhku! Chráňte ho pred kontaktom s kvapalinami

- Zásuvka na pripojenie zariadenia, nainštalovaná v súlade s predpismi, musí byť ľahko prístupná.
- Skôr ako sa zástrčka sieťového adaptéra/zariadenia pripojí k zásuvke, musí sa sieťové napätie uvedené na sieťovom adaptéri/zariadení porovnať s miestnym sieťovým napätím. Ak sa hodnoty nezhodujú, obráťte sa na náš servisný tím.
- Po vypnutí znova odpojte sieťovú zástrčku od elektrickej siete.
- Bezpodmienečne dbajte na to, aby sa sieťový kábel nezacvikol alebo aby sa na ňom nebolo možné potknúť.
- Sieťový kábel zapojte do zásuvky s ochranným kontaktom a s ochranným uzemnením. Na pripojenie nepoužívajte skupinovú zásuvku! Pri použití predlžovacieho kábla musí tento zodpovedať smerniciam VDE.
- Zariadenie sa smie používať len s dodaným sieťovým káblom.
-  Poškodený sieťový kábel sa nesmie ďalej používať a musí sa ihneď vymeniť. Keď je sieťové vedenie poškodené, musí ho výrobca, servisný pracovník alebo iný kvalifikovaný odborník vymeniť, aby sa zabránilo nebezpečenstvám.
- Tento symbol  označuje zariadenia triedy ochrany I.
- Tento symbol  označuje zariadenia triedy ochrany II.
- Tento symbol  označuje zariadenia triedy ochrany III.
-  Pri všetkých opravách, údržbových a čistiacich prácach bezpodmienečne vytiahnite sieťovú zástrčku!

FONTOS ÚTMUTATÁSOK




Fontos! Kérjük, az összeszerelés és az első használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. Fontos tudnivalókat tartalmaz az Ön biztonságával, valamint a készülék használatával és a karbantartásával kapcsolatban. Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót, hogy amennyiben később információkra van szüksége, ill. karbantartási munkálatokhoz vagy alkatrészek rendeléséhez szüksége van az útmutatóra, a rendelkezésére álljon. Ha a készüléket eladja, kérjük, ezeket az útmutatókat is adja tovább a készülékkel együtt.

A  szimbólum fontos figyelmeztetést jelöl.

Ez az útmutató letölthető a www.kettler.net oldalról is.

1.0 FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ

- **Figyelem!** Mindenképpen vegye figyelembe a „Futógépek használatával kapcsolatos biztonsági figyelmeztetések”  és „Számítógép használati/tréning, kezelési biomechanikai útmutató”  füzetek útmutatásait.
- Ez a szimbólum  imbuszkulcsot jelöl.
- Ez a szimbólum  nyomatékkulcsot jelöl.
- Ez a szimbólum  csavarhúzót jelöl.
- Ez a készülék megfelel az alábbi szabványoknak: DIN EN ISO 20957-1:2014, továbbá ...
- DIN EN ISO 20957-6:2017, HB pontosság

2.0 ELEKTROMOS BIZTONSÁG

 **Figyelem!** Veszélyes elektromos áram!

Az elektromos áram mindig potenciális veszélyforrás. Kellő körültekintéssel kezelje a készüléket.

 Óvja a készüléket mindenfajta nedvességtől! Óvja az érintkezőket mindenféle nedvességtől

- A szakszerűen beépített fali aljzat, melyhez a gépet csatlakoztatta, mindig legyen könnyen hozzáférhető.
- A tápegység/készülék csatlakozóját a fali aljzathoz csak akkor csatlakoztassa, ha a tápegységen/készüléken szereplő hálózati feszültség egyezik a helyi elektromos hálózat feszültségével. Ha nem egyeznek az értékek, vegye fel a kapcsolatot szervizrészlegünkkel.
- A lekapcsolást követően húzza ki a hálózati csatlakozót az elektromos hálózathoz.
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos vezeték sehol ne szoruljon be, és a biztonságos közlekedést ne akadályozza.
- A hálózati kábelt védőföldelt védőérintkezős aljzatba csatlakoztassa. A csatlakoztatáshoz ne használjon konnektor elosztót! Amennyiben hosszabbító kábelt használ, akkor annak meg kell felelni a VDE irányelvnek.
- A készülék csak a mellékelt tápkábelrel használható.
-  Tilos a készüléket sérült tápkábelrel használni, azt azonnal cserélje ki. Ha a tápkábel sérült, azt a gyártó, a hivatalos szerviz vagy más szakképzett személy cserélheti ki, így elkerülhetőek a veszélyek.
- Ez a szimbólum  a készülék I. védelmi osztályát jelöli.
- Ez a szimbólum  a készülék II. védelmi osztályát jelöli.
- Ez a szimbólum  a készülék III. védelmi osztályát jelöli.
-  Javítási, karbantartási és tisztítási munkák előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót!




Pomembno! Pred montažo in prvo uporabo pozorno preberite za navodila. V njih so pomembni napotki za vašo varnost, uporabo in vzdrževanje naprave. Skrbno shranite ta navodila zaradi informacij oz. za vzdrževalna dela ali za naročilo nadomestnih delov. Ob menjavi lastnika izročite novemu lastniku tudi ta navodila.

Ta simbol  opozarja na pomembno opozorilo.

Ta navodila lahko prenesete tudi s spletne strani www.kettler.net.

1.0 INFORMACIJA ZA UPORABNIKA

- **Opozorilo!** Obvezno upoštevajte napotke v zvezkih „Varnostni napotki in informacije za uporabo tekalnih stez“  ter „Navodila za uporabo računalnika / vadbo, upravljanje, biomehaniko“ .
- Ta simbol  opozarja na ključ imbus.
- Ta simbol  opozarja na navorni ključ.
- Ta simbol  opozarja na izvijač.
- Ta športna naprava ustreza DIN EN ISO 20957-1:2014 ter ...
- DIN EN ISO 20957-6:2017, natančnost HB

2.0 ELEKTRIČNA VARNOST

 **Opozorilo!** Nevarnost zaradi električnega toka!

Električni tok pomeni vedno morebitni vir nevarnosti. Zato uporabljajte napravo vedno s potrebno previdnostjo.

 Naprave ne izpostavljajte vlagi! Zaščitite jo pred stikom s tekočinami

- Vtičnica za priklop naprave, nameščena po predpisih, mora biti vedno zlahka dostopna.
- Preden boste vtič napajalnika/naprave priklopili v vtičnico morate električno napetost, navedeno na napajalniku/napravi primerjati s krajevno električno napetostjo. Če se vrednosti ne ujemata, se obrnite na naše servisno moštvo.
- Po izklopu naprave ločite električni vtič od električnega omrežja.
- Obvezno pazite, da električni kabel ne bo ukleščen ali ne bo postal „past za spotik“.
- Električni kabel povežite z vtičnico z zaščitnim kontaktom z ozemljitvijo. Za priključitev ne uporabljajte razdelilnika z več vtičnicami! Uporabljen kabelski podaljšek mora ustrezati smernicam VDE.
- Napravo je dovoljeno uporabljati le s priloženim električnim kablom.

 Poškodovanega električnega kabla ni dovoljeno več uporabljati in ga je treba takoj zamenjati. Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, sodelavec servisa ali drugi kvalificirani strokovnjak in tako preprečiti nevarnosti.

- Ta simbol  opozarja na naprave razreda zaščite I.
- Ta simbol  opozarja na naprave razreda zaščite II.
- Ta simbol  opozarja na naprave razreda zaščite III.

 Pri vseh popravilih, vzdrževalnih delih in čiščenju obvezno izvlcite električni vtič.

VAŽNE NAPOMENE

HR



Važno! Pozorno pročitajte ove upute prije montaže i prve uporabe. Pronaći ćete važne napomene o sigurnosti i uporabi te održavanju uređaja. Pozorno čuvajte ove upute za informaciju, održavanje ili narudžbu zamjenskih dijelova. Predajte ove upute pri promjeni korisnika uređaja.

Ovaj simbol ⚠ označava važno upozorenje.

Ove upute možete preuzeti i na www.kettler.net.

1.0 INFORMACIJE ZA KORISNIKA

- **Pažnja!** Svakako se također pridržavajte napomena u knjižicama „Sigurnosne napomene i informacije za uporabu traka za trčanje“ 1 i „Upute za računalu/vježbanje, rukovanje i biomehaniku“ 3.
- Ovaj simbol  označava imbus-ključ.
- Ovaj simbol  označava okretni momentni ključ.
- Ovaj simbol  označava odvijač vijaka.
- Ovaj sportski uređaj odgovara DIN EN 20957-1/2014 i ...
- DIN EN ISO 20957-6:2017, točnost HB

2.0 ELEKTRIČNA SIGURNOST

⚠ Upozorenje! Opasnost zbog električne struje!

Električna struja uvijek znači mogući izvor opasnosti. Uvijek rukujte uređajem uz potreban oprez.

⚠ Ne izlažite uređaj vlazi! Zaštitite uređaj od kontakta s tekućinama.

- Propisno ugrađena utičnica za priključivanje uređaja mora biti lako dostupna.
- Prije nego što priključite utikač mrežnog dijela/uređaja u utičnicu, morate usporediti mrežni napon naveden na mrežnom dijelu/uređaju s lokalnim mrežnim naponom. Ako se vrijednosti ne poklapaju, obratite se našem servisnom timu.
- Nakon isključivanja ponovno odvojite mrežni utikač od strujne mreže.
- Svakako pazite da mrežni kabel ne bude zaglavljen i da ne dođe do spoticanja.
- Spojite mrežni kabel s utičnicom sa zaštitnim kontaktom koja ima zaštitno uzemljenje. Za priključivanje ne upotrebljavajte višestruke utičnice! Upotrebljavani produžni kabel mora biti u skladu s direktivama VDE.
- Uređaj se smije upotrebljavati samo s isporučenim mrežnim kabelom.
- ⚠ Oštećeni mrežni kabel ne smije se dalje upotrebljavati i mora se odmah zamijeniti. Ako je mrežni vod oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, servisni radnik ili druga kvalificirana stručna osoba da se izbjegnu opasnosti.
- Ovaj simbol  označava uređaje razreda zaštite I.
- Ovaj simbol  označava uređaje razreda zaštite II.
- Ovaj simbol  označava uređaje razreda zaštite III.
- ⚠ Svakako izvucite mrežni kabel prije obavljanja popravaka, održavanja i čišćenja!

INDICAȚII IMPORTANTE




Important! Citiți cu atenție indicațiile înainte de montare și de prima utilizare. În acest fel obțineți informații importante pentru siguranța dvs., precum și pentru utilizarea și întreținerea aparatului. Păstrați cu grijă aceste instrucțiuni în vederea informării, respectiv pentru lucrările de întreținere sau comandarea pieselor de schimb. Predați aceste instrucțiuni în cazul schimbării proprietarului aparatului.

Acest simbol  indică un avertisment important.

Aceste instrucțiuni pot fi descărcate și de la www.kettler.net.

1.0 INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

- **Atenție!** Respectați neapărat și indicațiile din broșurile „Instrucțiuni privind siguranța și informații pentru utilizarea benzilor de alergare”  și „Instrucțiuni pentru calculator/instrucțiuni de antrenament, operarea, biomecanică” .
- Acest simbol  indică o cheie inbus.
- Acest simbol  indică o cheie dinamometrică.
- Acest simbol  indică o șurubelniță.
- Acest aparat pentru sport corespunde standardului DIN EN ISO 20957-1:2014, precum și...
- DIN EN ISO 20957-6:2017, precizie HB

2.0 SIGURANȚA ELECTRICĂ

 **Avertizare!** Pericol cauzat de curentul electric!

Curentul electric constituie întotdeauna o potențială sursă de pericol. Manevrați întotdeauna aparatul cu precauția necesară.

 **Feriți aparatul de umezeală! Protejați-l de contactul cu lichidele!**

- Priza instalată în mod corespunzător pentru conectarea aparatului trebuie să fie ușor accesibilă.
- Înainte de a conecta fișa adaptorului/aparatului la priză, tensiunea rețelei indicată pe adaptor/aparat trebuie comparată cu tensiunea rețelei locale. Dacă valorile nu corespund, contactați echipa noastră de service.
- După oprire deconectați din nou ștecherul de la rețeaua de alimentare.
- Atenție deosebită la cablul de rețea, acesta trebuie să fie dispus liber, fără a constitui un pericol de împiedicare.
- Conectați cablul de rețea la o priză cu contact de protecție cu împământare. Nu folosiți prize multiple pentru conectare! Dacă utilizați un prelungitor, acesta trebuie să corespundă reglementărilor VDE.
- Aparatul trebuie utilizat numai cu cablul de rețea livrat.
-  Cablul de rețea deteriorat nu trebuie refolosit și se va înlocui imediat. În cazul deteriorării cablului de rețea, acesta trebuie înlocuit de către producător, technicianul de service sau alt specialist calificat, pentru a evita pericolele.
- Acest simbol  indică aparate din clasa de protecție I.
- Acest simbol  indică aparate din clasa de protecție II.
- Acest simbol  indică aparate din clasa de protecție III.
-  Scoateți neapărat ștecherul din priză în cazul tuturor lucrărilor de reparație, întreținere și curățare!

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ




Важно! Моля, преди монтажа и първата употреба внимателно прочетете указанията. Ще получите важни указания за Вашата безопасност, както и за употребата и поддържането на уреда. Внимателно съхранявайте това ръководство за информация, респ. за дейности по поддръжката или поръчка на резервни части. При смяна на собственика на уреда му връчете и това ръководство.

Символът  е указание за важно предупреждение.

Това ръководство може да се свали и от www.kettler.net.

1.0 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

- **Внимание!** Непременно съблюдавайте и указанията в брошурите „Указания за безопасност и информация за употребата на бягащи пътеки“  и „Указания за компютъра / тренировките, обслужване, биомеханика“ .
- С този символ  се обозначава инбусен ключ.
- С този символ  се обозначава динамометричен ключ.
- С този символ  се обозначава отвертка.
- Този спортен уред съответства на изискванията на DIN EN ISO 20957-1:2014, както и на ...
- DIN EN ISO 20957-6:2017, точност HB

2.0 ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

 **Внимание!** Опасност поради електрически ток!

Електрическият ток винаги означава потенциален източник на опасност. Винаги работете с уреда с необходимата разумност.

 Не излагайте уреда на влага! Пазете го от контакт с течности


- Монтираният в съответствие с разпоредбите контакт за свързване на уреда трябва да бъде лесно достъпен.
- Преди да се включи щепселът на захранващото устройство/уреда в контакта, сравнете указаното на захранващото устройство/уреда мрежово напрежение с напрежението на локалната мрежа. Ако стойностите не съответстват, се свържете с нашия обслужващ екип.
- След изключване изваждайте щепсела от контакта на електрическата мрежа.
- Непременно обърнете внимание електрическият кабел да не е притиснат и да не съществува опасност от спъване.
- Съединявайте мрежовия кабел с предпазен контакт със заземяване. Не използвайте многопозиционни контакти за включване! При използване на удължаващ кабел той трябва да отговаря на директивите на Съюза на немските електротехници.
- Уредът може да се използва само с доставения с него мрежов кабел.
- Повреден мрежов кабел ни бива да се използва повече и веднага трябва да бъде сменен. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, сътрудник на сервиза или от друг квалифициран специалист, за да се предотвратят рискове.
- С този символ  се обозначават устройства с клас на защита I.
- С този символ  се обозначават устройства с клас на защита II.
- С този символ  се обозначават устройства с клас на защита III.

 При всички работи по ремонта, поддръжката и почистването непременно издърпвайте мрежовия щепсел!



Važno! Pažljivo pročitajte ove savete pre montaže i pre prve upotrebe. Dobićete važne savete za Vašu sigurnost, kako i za upotrebu i održavanje uređaja za vežbanje. Čuvajte ovo uputstvo na sigurnom mestu, da bi Vam poslužilo za informacije, odnosno kod radova održavanja i kod poručivanja rezervnih delova. U slučaju predaje uređaja novom vlasniku, uz uređaj predajte i ovo uputstvo. Ovaj simbol  označava važnu napomenu. Ovo uputstvo možete preuzeti i na stranici www.kettler.net.

1.0 INFORMACIJE ZA KORISNIKE

- **Pažnja!** Obavezno se pridržavajte uputstava u knjižicama „Sigurnosni saveti i informacije za uporabu traka za trčanje“  i „Uputstvo za računar / trening, uputstva, biomehanika“ .
- Ovaj simbol  označava imbus ključ.
- Ovaj simbol  označava moment-ključ.
- Ovaj simbol  označava odvijač.
- Ova sporska sprava odgovara standardu DIN EN ISO 20957-1:2014, kao i ...
- DIN EN ISO 20957-6:2017, razred tačnosti HB

2.0 ELEKTRIČNA SIGURNOST

 **Upozorenje!** Opasnost od električne struje!

Električna struja uvek predstavlja potencijalnu opasnost. Uređajem uvek rukujte uz potreban oprez.

 Uređaj ne izlažite vlazi! Zaštitite ga od kontakta s tečnostima

- Propisno instalirana utičnica za priključivanje uređaja mora biti lako dostupna.
- Pre nego što utikač za napajanje/uređaja stavite u utičnicu, treba da uporedite mrežni napon naznačen na napajanju/uređaju sa lokalnim mrežnim naponom. Ako se vrednosti ne podudaraju, molimo vas da se obratite našem servisu.
- Mrežni utikač nakon isključivanja izvucite iz utičnice.
- Obavezno pazite na to, da ne dođe do prikleštenja mrežnog kabla ili da ovaj ne bude „predmet spoticanja“.
- Priključite kabl za struju u šuko-utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem. Nemojte za priključivanje da upotrebljavate višekratne utikače! Kod upotrebe produžnog kabla, ovaj mora da odgovara direktivama VDE.
- Uređaj sme da se koristi samo sa isporučenim mrežnim kablom.
-  Oštećeni mrežni kabl ne sme da se koristi i treba ga odmah zameniti. Ako je mrežni kabl oštećen, mora da ga zameni proizvođač, serviser ili drugo kvalifikovano stručno lice kako bi se izbegle moguće opasnosti.
- Ovaj simbol  označava sprave sa klasom zaštite I.
- Ovaj simbol  označava sprave sa klasom zaštite II.
- Ovaj simbol  označava sprave sa klasom zaštite III.

 Pre bilo kakvih popravki, održavanja i čišćenja, obavezno izvucite utikač iz utičnice!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ




Σημαντικό! Διαβάστε πλήρως και προσεκτικά τις οδηγίες, πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση. Περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλειά σας, καθώς και για τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής. Φυλάξτε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για μελλοντική πληροφόρηση και/ή για εργασίες συντήρησης ή παραγγελίες ανταλλακτικών. Παραδώστε αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή σε περίπτωση μεταβίβασης της συσκευής.

Αυτό το σύμβολο  δείχνει μια σημαντική προειδοποίηση.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη αυτού του εγχειριδίου οδηγιών και από τον ιστότοπο www.kettler.net.

1.0 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

- **Προσοχή!** Τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις στα φυλλάδια „Υποδείξεις ασφαλείας και πληροφορίες για τη χρήση διαδρόμων τρεξίματος“  και „Οδηγίες υπολογιστή/εκγύμνασης, χειρισμός, Βιομηχανολογία“ .
- Αυτό το σύμβολο  υποδεικνύει ένα κλειδί Άλεν.
- Αυτό το σύμβολο  υποδεικνύει ένα ροπόκλειδο.
- Αυτό το σύμβολο  υποδεικνύει ένα κατσαβίδι.
- Αυτή η συσκευή άθλησης συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN EN ISO 20957-1:2014, καθώς και ...
- DIN EN ISO 20957-6:2017, Ακρίβεια HB

2.0 ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Κίνδυνος από ηλεκτρικό ρεύμα!

Το ηλεκτρικό ρεύμα αποτελεί πάντα μια δυνητική πηγή κινδύνου. Να μεταχειρίζεστε πάντα τη συσκευή με την αναγκαία περίσκεψη.

 Μην εκθέσετε ποτέ τη συσκευή σε υγρασία! Προστατεύετε την από επαφή με υγρά


- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε πρίζα που έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς και είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Πριν συνδέσετε το φις του τροφοδοτικού/της συσκευής στην πρίζα, πρέπει να συγκρίνετε την τάση δικτύου ρεύματος που αναφέρεται στο τροφοδοτικό/στη συσκευή με την τοπικά διαθέσιμη τάση δικτύου ρεύματος. Αν οι τιμές δεν συμφωνούν, παρακαλούμε να αποταθείτε στην ομάδα σέρβις της εταιρείας μας.
- Μετά την απενεργοποίηση αποσυνδέετε πάλι το φις ρευματοληψίας από το δίκτυο ρεύματος.
- Προσέχετε οπωσδήποτε, το καλώδιο ρεύματος να μην συμπιεστεί και να μην αποτελεί κίνδυνο για να σκοντάψει κάποιος.
- Συνδέετε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα σούκο η οποία διαθέτει προστατευτική γείωση. Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα για τη σύνδεση! Σε περίπτωση χρήσης καλωδίου επέκτασης, αυτό πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες VDE.
- Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με το καλώδιο ρεύματος που τη συνοδεύει.
-  Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πάλι και πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα. Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από ένα συνεργάτη σέρβις του κατασκευαστή ή από άλλο εξειδικευμένο τεχνικό, για την αποφυγή κινδύνων.
- Αυτό το σύμβολο  υποδεικνύει συσκευές της κατηγορίας προστασίας I.
- Αυτό το σύμβολο  υποδεικνύει συσκευές της κατηγορίας προστασίας II.
- Αυτό το σύμβολο  υποδεικνύει συσκευές της κατηγορίας προστασίας III.
-  Σε όλες τις εργασίες επισκευής, συντήρησης και καθαρισμού, αφαιρείτε οπωσδήποτε το φις ρευματοληψίας από την πρίζα!

ÖNEMLİ BİLGİLER



Önemli! Lütfen montajdan ve ilk kullanımdan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bunlar sizin güvenliğiniz, cihazın kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içermektedir. Bu kılavuzu ilerideki bakım çalışmaları veya yedek parça siparişleri için özenli bir şekilde saklayınız. Bu kılavuzu cihazı başkasına devrettiğinizde birlikte veriniz. Bu sembol ⚠ önemli bir uyarı bilgisine işaret eder. Bu kılavuzu www.kettler.net adresinden de indirebilirsiniz.

1.0 KULLANICI İÇİN BİLGİ

- **Dikkat!** Ayrıca şu defterler içindeki bilgilere de mutlaka riayet ediniz: „Koşu bantlarının kullanılmasıyla ilgili güvenlik uyarıları ve bilgiler“ 1 ve „Bilgisayar / antrenman kılavuzu, kullanım, biyomekanik“ 3.
- Bu sembol  bir allen anahtara işaret eder.
- Bu sembol  bir tork anahtarına işaret eder.
- Bu sembol  bir tornavidaya işaret eder.
- Bu spor aleti şu normlara uygundur: DIN EN ISO 20957-1:2014 ve ...
- DIN EN ISO 20957-6:2017, Doğruluk HB

2.0 ELEKTRİKLE İLGİLİ GÜVENLİK

⚠ **Uyarı!** Elektrik akımı nedeniyle tehlike!

Elektrik her zaman potansiyel bir tehlike kaynağı demektir. Cihazı her zaman gerekli özenle kullanınız.

⚠ Cihazı neme maruz bırakmayınız! Sıvılarla temastan koruyun

- Cihaz bağlantısını sağlamak için kurallara uygun şekilde monte edilmiş priz kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Adaptörün/cihazın fişini elektrik prizine takmadan önce, adaptör/cihaz üzerinde belirtilen şebeke voltajının mahaldeki şebeke voltajıyla karşılaştırılması gerekir. Değerler eşleşmezse, lütfen servis ekibimizle iletişime geçiniz.
- Kapattıktan sonra elektrik fişini yeniden elektrik prizinden çekini.
- Elektrik kablosunun sıkışmadığından veya „takılma tehlikesi“ oluşturmadiğından emin olunuz.
- Elektrik kablosunu topraklı bir elektrik prizine takın. Bağlantı için çoklu priz kullanmayınız! Bir uzatma kablosu kullanıldığında, bunun VDE yönergelerine uygun olması gerekir.
- Cihaz sadece birlikte verilen elektrik kablosuyla kullanılabilir.

⚠ Hasarlı bir elektrik kablosu kullanılmamalı ve derhal değiştirilmelidir. Elektrik kablosu hasar görürse, tehlike oluşmaması için üretici, servis çalışanı veya başka bir yetkili uzman tarafından değiştirilmesi gerekir.

- Bu sembol  koruma sınıfı I cihazlarına işaret eder.
- Bu sembol  koruma sınıfı II cihazlarına işaret eder.
- Bu sembol  koruma sınıfı III cihazlarına işaret eder.

⚠ Her türlü onarım, bakım ve temizlik çalışmaları sırasında elektrik fişini mutlaka çekiniz!



LIEFERUMFANG

EN SCOPE OF DELIVERY
FR FOURNITURES
NL LEVERINGSOMFANG
ES VOLUMEN DE SUMINISTRO
IT DOTAZIONI DI SERIE
PL ZAKRES DOSTAWY
CS ROZSAH DODÁVKY

PT VOLUME DE ENTREGA
DA LEVERINGSOMFANG
RU КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
AR إجمالي القرسل
SV LEVERANSENS OMFATTNING
FI TOIMITUKSEN LAAJUUS
NO LEVERANSEOMFANG


ET TARNEKOMPLEKT
LT PRISTATYMO TURINYS
LV PIEGĀDES KOMPLEKTS
SK ROZSAH DODÁVKY
HU A CSOMAG TARTALMA
SL OBSEG DOBAVE
HR OPSEG ISPORUKE
RO SETUL DE LIVRARE

BG ОБЕМ НА ДОСТАВКАТА
RS OPSEG ISPORUKE
EL ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
TR TESLİMAT KAPSAMI






- DE** Benötigtes Werkzeug – Gehört nicht zum Lieferumfang.
EN Tools required – Not included.
FR Outils nécessaires – Ne fait pas partie du domaine de livraison.
NL Benodigd gereedschap – Is niet bij de levering inbegrepen.
ES Herramientas necesarias – No forma parte del volumen de entrega.
IT Strumenti necessari – Non in dotazione alla fornitura.
PL Narzędzi – Nie należy do zakresu dostawy.
CS Nářadí potřebné – Nepatří do rozsahu dodávky
PT Ferramentas necessárias – Não está incluído nas peças fornecidas
DA Værktøjer kræves – Er ikke inkluderet i leveringsomfanget.
RU Необходимый инструмент – не входит в комплект поставки.
AR الأدوات الضرورية – ليست ضمن حزمة الأشياء المشتراة المطلوب تسليمها
SV Vertyg som du behöver – ingår inte i köpet.





- FI** Tarvittava työkalu ei sisälly toimitukseen
NO Nødvendig verktøy – ikke inkludert i leveransen.
ET Vajalikud tööriistad – ei kuulu tarnekomplekti.
LT Reikalingi įrankiai kartu nepristatomi.
LV Nepieciešamais instruments – neietilpst piegādes komplektā.
SK Potrebné náradie – nie je v cene.
HU Szükséges szerszámok – Nem is.
SL Potrebna orodja – niso vključeni.
HR Alati potrebni – nisu uključene.
RO Unelte necesare – nu este inclus.
BG Необходими инструменти – Не влизат в обема на доставката.
RS Potreban alat – ne spada u opseg isporuke.
EL Αναγκαία εργαλεία – Δεν υπάγονται στα παραδόμενα εξαρτήματα.
TR İhtiyaç duyulan aletler – paket kapsamında bulunmamaktadır.

1.



2.






2.3.
4x





 M8x20 ø11 ø16
 SW6 | $\vec{M} = 20 \text{ Nm}$

3.





3.2.			
4x	M8x50	ø11	ø16
	SW6 $\vec{M}$ = 20 Nm		


4.1.



4.3.



4.3.
6x





M8x16 ø11 ø16
SW6 | $\vec{M}$ = 20 Nm

5.



6.



6.1.
6x

4x12


ZUBEHÖRBESTELLUNG

DE	Passendes Zubehör finden Sie unter www.kettler.net
EN	You can find the matching accessories by going to www.kettler.net
FR	Vous trouverez des accessoires compatibles sur www.kettler.net
NL	Passende accessoires vindt u op www.kettler.net
ES	Puede encontrar el accesorio adecuado en www.kettler.net
IT	Gli accessori coordinati sono disponibili sul sito www.kettler.net
PL	Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie www.kettler.net
CS	Odpovídající příslušenství naleznete na www.kettler.net
PT	Pode encontrar os acessórios adequados em www.kettler.net
DA	Passende tilbehør finder du under www.kettler.net
RU	Подходящие принадлежности можно найти на www.kettler.net
AR	ستجد قطع الغيار المناسبة على الرابط www.kettler.net
SV	Passande tillbehör finns på www.kettler.net
FI	Sopivat tarvikkeet löydät osoitteesta www.kettler.net
NO	Du finner passende tilbehør under www.kettler.net
ET	Sobiva lisavarustuse leiata veebisaidilt www.kettler.net
LT	Tinkamus priedus rasite tinklalapyje www.kettler.net
LV	Piemērotus piederumus atradīsiet vietnē www.kettler.net
SK	Vhodné príslušenstvo nájdete na webe www.kettler.net
HU	A készülékhez való tartozékokat a www.kettler.net oldalon talál
SL	Primerno opremo boste našli na spletnem naslovu www.kettler.net
HR	Odgovarajući pribor možete pronaći na www.kettler.net
RO	Accesoriiile adecvate sunt disponibile la www.kettler.net
BG	Подходящи принадлежности можете да намерите на www.kettler.net
RS	Odgovarajuća dodatna oprema može se naći na www.kettler.net
EL	Κατάλληλα αξεσουάρ μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.kettler.net
TR	Uygun aksesuarı bulabileceğiniz web sayfası www.kettler.net



TYPENSCHILD

DE	Beispiel Typenschild - Seriennummer	NO	Eksempel mTypeskilt - serienummer
EN	Example Type label - Serial number	ET	Tüübisildi näide - seerianumber
FR	Exemple Plaque signalétique - Numéro de série	LT	Specifikacijos lentelės pavyzdys - serijos numeris
NL	Bij voorbeeld Typeplaatje - Serienummer	LV	Piemērs: datu plāksnīte - sērijas numurs
ES	Ejemplo Placa de características - Número de serie	SK	Příklad: Typový štítok - sériové číslo
IT	Esempio Targhetta tecnica - Numero di serie	HU	Például a készülék ismertető címké- jén található sorozatszám
PL	Przykłady Tabliczka znamionowa - Numer serii	SL	Primer tipske ploščice - serijske številke
CS	Příklad Typový štítek - sériové číslo	HR	Primjer Tipska pločica - serijskog broja
PT	Exemplo Placa de características - número de série	RO	Exemplu Plăcuța de fabricați - seria
DA	Eksempel Typeskilt - serienummer	BG	Пример типова табелка - сериен ВномеW
RU	Пример Паспортная табличка с серийным номером	RS	Primer Tipska pločica - serijski broj
AR	اللوحة الاسمية	EL	Παράδειγμα Πινακίδα τύπου - Αριθμός σειράς
SV	Exempel typskylt - serienummer	TR	Tip etiketi - Seri numarası örneği
FI	Esimerkki tyypikilpi - sarjanumero		




ERSATZTEILBESTELLUNG 07886-250 AXOS SPRINTER 2.0



		07886-250 AXOS Sprinter 2.0
①	1x	69050100
②	1x	68001751
③	1x	68001752
④	1x	68001753
⑤	1x	69050101
⑥	1x	69050102
⑦	1x	68001756
⑧	1x	69050103
⑨	1x	68001759
⑩	1x	68001761
⑪	1x	* 68001762
⑫	1x	68001763
⑬	1x	68001764
⑭	1x	68001765
⑮	1x	69050104
⑯	1x	68001767
⑰	1x	68001768
⑱	1x	69050105
⑲	1x	69050106
⑳	1x	68001771
㉑	1x	68001772
㉒	1x	69050107
㉓	1x	69050108
㉔	1x	69050109
㉕	1x	* 68001776
㉖	1x	69050110
㉗	1x	69050111
㉘	1x	69050112

		07886-250 AXOS Sprinter 2.0
㉙	1x	68001780
㉚	1x	68001781
㉛	1x	68001782
㉜	1x	68001783
㉝	1x	* 68001784
㉞	1x	68001785
㉟	1x	68001786
㊱	1x	68001787
㊲	1x	68001788
㊳	1x	69050113
㊴	1x	69050114
㊵	1x	69050115
㊶	1x	69050116
㊷	1x	69050117
㊸	1x	69050118
㊹	1x	68001724
㊺	1x	68001726
㊻	1x	68001795
㊼	1x	68001796
㊽	1x	68001723
㊾	1x	68001737
㊿	1x	69050119
1	1x	69050120
2	1x	68001735
3	1x	68001736
4	1x	68001741
5	1x	68001799
6	1x	68001749

ERSATZTEILBESTELLUNG 07886-250 AXOS SPRINTER 2.0



CE- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE - Certificate of Conformity



Wir erklären für die
/ we declare for the

Kettler Freizeit GmbH
Hauptstraße 28
59469 Ense-Parsit
(Firma und Adresse / company and address)

in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
/ in our sole responsibility that the product

Laufband / treadmill Sprinter 2.0_7886-250

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder
normativen Dokumenten übereinstimmt
/ on which this declaration refers to, is going confirm with the following standards or normative documents

EN ISO 20957-1:2013, EN 957-6:2010+A1:2014,
EN 55014-1:2017,
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013,
EN 60335-1:2012
EN 62233:2008

und den Bestimmungen der Richtlinien
/ and is complying with the following European directives

Richtlinie / Directive 2014/30/EU
EMC Directive

Richtlinie / Directive 2014/35/EU
Low Voltage Directive

Richtlinie / Directive 2009/125/EG
ErP Directive

Richtlinie / Directive 2006/42/EG
EC-Machinery Directive Annex I / 05.06

Richtlinie / Directive 2011/65/EU
RoHs Directive

Richtlinie / Directive 2014/53/EU
RED Directive

entspricht.

Ense-Parsit, den 11.07.2019

- Qualitätsmanagement -
Rüdiger Splitt

- Technische Geschäftsführung -
Bernd Walczok

(D) Kettler Freizeit GmbH Kundenservice Hauptstraße 28 D-59469 Ense https://www.service-kettler.de	www.kettler.de +49 2938 81 18001 +49 2938 819 2292 Email: service.sport@kettler.de
(A) Kettler Austria GmbH Ginzkeyplatz 10 5020 Salzburg Email über Kontaktformular: http://at.kettler.net/kontakt.html	www.kettler.at +43 662 620501 0- +43 662 620501 20
(CH) Trisport AG Im Bösch 67 CH – 6331 Hünenberg www.kettler.ch	Servicehotline Schweiz: 0900 785 111
(GB) Kettler GB Ltd. Kettler House, Merse Road North Moons Moat Redditch, Worcestershire B98 9HL www.kettler.co.uk	+44 1527 591901 +44 1527 62423 e-mail: sales@kettler.co.uk
(USA) Kettler International Inc. 1355 London Bridge Road Virginia Beach, VA 23453 www.kettlerusa.com	+1 757 427 2400 +1 757 427 0183 e-mail: info@kettlerusa.com
(F) Kettler france 46, rue du Faubourg de Saverne F-67000 Strasbourg www.kettler.fr	+33 388 475 580 +33 388 473 283 e-mail: comm@kettler-france.fr
(NL) Kettler Benelux B.V. Indumastraat 18 NL-5753 RJ Deurne www.kettler.nl	+31 493 310345 +31 493 310739 e-mail: info@kettler.nl
(E) BM Sportech IB S.L. C/Terracina, 12 PLA-ZA E-50197 Zaragoza www.bmsportech.es	+34 876 269 100 +34 976 322 453 e-mail: info@bmsportech.es
(I) Garlando S.p.A. Via Regione Piemonte 32 Zona Ind. D1 I-15068 Pozzolo Formigaro (AL) www.garlando.it	+39 0143 318500 +39 0143 318585 e-mail: assistenza.kettler@garlando.it
(PL) Kettler Polska Sp. z o.o. Ul. Okopowa 56 A PL-01-042 Warszawa www.kettler.pl	+48 0 801 430450 e-mail: kontakt@kettler.pl
(CZ) Life Sport s.r.o. Karlovarska Business Park Na Hůrce 1091/8 161 00 Praha 6 - Ruzyně www.kettler.cz	+420 235 007 007 +420 605 226 688 e-mail: info@kettler.cz
(DK) Sport Scandinavia Aps Ryetsvej 11 DK – 9900 Frederikshaven www.kettler.dk	+45 25141472 - e-mail: ole@spasca.dk
(RUS) СПОРТМАСТЕР Кочновский проезд, д.4. корп. 3 RUS-125319 Москва www.kettler.ru	+7 495 755-81-94 +7 495 755-81-46 http://www.kettler.ru/feedback_/feedback/
(FIN) Oy HW-Company Ltd. Yrittäjätie 6 FI-67100 Kokkola http://www.hw-company.fi/	+358 20 730 1730 e-mail: info@hw-company.fi
(EE) OÜ Benetec Tartu mnt. 47 EST-10128 Tallinn Estland www.bensport.ee	+372 601 0330 +372 601 0378 e-mail: bensport@bensport.ee
(LT) Skorpiono Takas Nemuno 79 Panevezys 5300 www.skorpionas.lt	+370 45515288 +370 45514911 e-mail: sportas@skorpionas.lt

LV Elkor Serviss
SERVISA CENTRS
 Brivibas gatve 201
 LV-1039 Riga
www.elkorserviss.lv
 e-mail: info@elkorserviss.lv



+371 67070520
 +371 67070524

SK Life Sport s.r.o.
Bratislava Zlaté Piesky
 Stará Vajnorská 37/D
 831 04 Bratislava III
www.kettler.sk
 e-mail: info@lifesport.sk



+421 902 571 642
 +421 232 199 199

H FitContact Ltd.
 Gyömrői út 89
 1183 Budapest
www.kettler.hu
 e-mail: ifjbakospeter@gmail.com



+36 1 2971510
 +36 1 2971515

SI ENIM d.o.o.
 Tržaška cesta 23
 2000 Maribor
 Slovenien
 e-mail: info@enim.si



+386 031 347 92
 +386 02 292 77 90

HR Servis in CRO: ENIM SPORT d.o.o.
 Ulica Kralja Zvonimira 131
 10000 Zagreb
 Croatia
 e-mail: info@enim.hr



+385 099 321 01 01
 +385 01 55 86 324

RO Wellness Solutions Inc.
 IVY Office Building
 3 Occidentului Street, 1st District
 Bucharest, Romania
www.kettleronline.ro
 e-mail: office@wellness-solutions.ro



+40-21-3187130
 +40-21-3187132

BG Sport Depot Ltd.
 Business Park Sofia
 3rd Floor, Building Sport Depot
 1766 Sofia
www.sport2000.bg
 e-mail: sport@sportdepot.bg



+359 2 4016510
 +359 2 4016545

SRB PLANETBIKE DOO
 Ljubice Ivošević
 Beograd, Srbija
www.planetbike.rs
 e-mail: info@planetbike.rs



+381 11 3121151
 +381 11 3121816

GR Leos Athanasios S.A.
 7 Kolokotroni
 14568 Krioneri
 Athens, Greece
www.leos.gr
 e-mail: okiam@leos.gr



+30 210 9536512
 +30 210 9579073

TR Aksel Sport Malz. ITH. TIC VE SAN. Ltd.
 Evren Mah., Gülbahar Cad. No. 12
 34212 Günesli - Istanbul
 Turkey
www.enderspor.com
 e-mail: fitness@enderspor.com



+90 212 6300063
 +90 212 6300067

AE Sun and Sand Sports LLC
 P.O. Box 894
 Dubai - UAE
 United Arab Emirates
www.sunandsandsports.com
 e-mail: sunsand@emirates.net.ae



+971 4350 4444
 +971 4334 3224

DZ Action Sports
 Lot La Cadat 88
 Les Sources
 16050 Algiers
www.action-sports.dz
 e-mail: kessalyahia@hotmail.com



+213 555 620199

EG Sport Group
 5El Zahraa St.
 Dokki, Cairo
 Egypt
www.sportgroup.eg
 e-mail: sportgroup.eg@hotmail.com



+20 2 359 11 111
 +20 2 359 11 111

SA Sport Ghornatah
 P.O. Box 1016
 11431 Riyadh
 Saudi Arabia
www.ghornatah.com
 e-mail: import@ghornatah.com



+966 1 4766 697
 +966 1 4722290

KW Sportsman Co. for General Trading & Contracting
 P.O. Box 93, Salmiya
 22001 Salmiya
 Kuwait
www.sportsmanq8.com
 e-mail: admin@sportsmanq8.com



+965 25759767
 +965 25745110

